

A. LER ATENTAMENTE TODO O MATERIAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
B. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM LOCAL PLANO E LIMPO.
C. RECOMENDA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA FORRAR O PISO, EVITANDO QUAISQUER DANO AO EQUIPAMENTO.

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.
1	MOV1008-M5	CONJUNTO MONTAGEM LATERAL MOV1008	2
2	MOV1010-04	CHAPA MDF BP 2F CONFORME ORDEM DE PRODUÇÃO 600 X 450 X 18 MM TAMPO	1
3	20000028	PARAFUSO CAB CH PH 4,5 X 16MM ZA	8

PASSO A PASSO:

